

# IPod

**Beitrag von „dschlei“ vom 19. April 2005 um 15:28**

Ich hab mal wieder eine Frage! Ich habe von meinem 😊 im Rahmen einer Werbeaktion ein XM Sattelittenradio bekommen (ich weiss nicht ob es so etwas auch in Europa gibt). Wie würde ich das Ding ans normale Radion (Soundsystem 2 ohne Navi) anschliessen. Ich denke mir, dass das ähnlich dem I-Pod sein würde, da ich ein nicht , oder nur leicht verstärktes Signal am Ausgang erhalte (gut genug für Earbud-Kopfhörer). Was für ein Kabel müsste ich kaufen um das Ding an welchen?? Eingang vom Dicken anzuschliessen?

Ich muss auch irgendwie eine Satelittenantenne von aussen nach innen Bringen (irgentwo vom Dach), hat jemand eine Idee, wie das am besten zu machen ist? Die Leitung ist relativ dünn, etwa die Stärke von Walkman-Kopfhörern. Ich möcht nicht sehr gerne Löcher in die Karosserie vom Dicken bohren um das Kabel reinzubekomen. 😞🤖