

Handbremse beim Dicken

Beitrag von „nikanika“ vom 18. August 2005 um 21:37

Zitat von dreyer-bande

Hallo nikanika,
diese Teilenummer betrifft nur die Edelstahlkappe.

Sie ist bei mir verbaut.

Du mußt lediglich die alte Kappe abziehen und einen ca. 2-3mm Rand an der neuen Kappe abschneiden.

Dann mit einem Zweikomponentenkleber aufkleben und 24 Std aushärten lassen.

Gruß

Alles anzeigen

DAnke! hab das Teil heute abgeholt. nun mein Problem: Muss ich die original Kappe stecken lassen und die Phaeton Kappe auf diese kleben. Oder die originale vorher abziehen? Wie gut hält überhaupt der Kleber?