

Schwellerrohr

Beitrag von „tommyf“ vom 13. Juli 2004 um 20:40

Hallo Roland,

die Befestigung wird an bereits bestehenden Löchern mittels kleinen Platten mit Gewinden drin oder an bestehen Gewinden gemacht. Du musst also keine Löcher oder sonstiges an deinem Dicken machen.

Die Montage dauerte für mich als Informatiker ca. 2 Stunden. Leider hatte ich keine Hebebühne aber zum Glück hat mein Dicker die Luftfederung, wodurch ich in der Off-Road Stellung genügend Bodenfreiheit für die Montage hatte.

Ein komplette Montage-Anleitung findet Ihr auf der Seite <http://www.cobra-sor.com/>

Gruss

Thomas