

Apple I-Pod-Anschluss an Navi RNS S2 ???

Beitrag von „Momo7“ vom 16. Juli 2004 um 17:50

Auf dem einen Bild sieht man die Steckerbelegung. Diese ist auf der Oberseite vom NAVI aufgeklebt/abgebildet. Man sieht, dass die ersten zwei Kontakte NICHT belegt sind.

Auf dem zweiten Bild ist der Quadlockstecker noch wie aus der Verpackung. Die ersten beiden Pins sind belegt.

Ich habe die Seitenplatte vom Quadlockstecker (da wo der Daume drauf ist) abgehobelt und dann kann man die Steckerleiste rausnehmen. Mit eine kleinen Schraubendreher kann man an die Steckernasen kommen, leicht eindrücken und den Stecker/das Kabel rausziehen.

Einfach die vier Stecker um eine Reihe zur Mitte versetzen und dann stimmt die Steckerbelegung wie auf dem NAVI abgebildet.

Ich habe keine Lust bei Dietz nachzufragen, ob die da einen Fehler gemacht haben, oder was das ganze soll.

Viel Erfolg.

Momo