

# IPod

**Beitrag von „agroetsch“ vom 30. März 2006 um 21:24**

Hallo Maurice,

den icelink musst du erden hinten am Navi, am besten unter dem Gummistopfen.

Was beim "Einführen" noch hilft, außer alle Kabel aus dem Weg zu räumen (links + rechts vom Schacht reinstopfen) ist ein wenig Silikonspray auf den Gummistopfen. Und notfalls den Winkel an der KUDA-Konsole noch ein wenig zurechtbiegen, vielleicht hängt es auch daran. Da habe ich mehrfach dran biegen müssen bis der richtig saß.

Die CDs 1-5 sind die ersten 5 Playlists, Alben gehen nur übers icelink Menü und die Taste 6.