

## **E-Teil Nummer Stecker für MFD2**

**Beitrag von „Franks“ vom 6. Oktober 2006 um 13:39**

Es sollte die VW- Teilenummer 3B7 035 447 B passen, das ist zwar eine Passat- Nummer, jedoch sind die entsprechenden Anschlüsse beim Navi gleich.

Die passenden Kabel, die in diesen Stecker eingerastet werden können sind folgende:

000 979 009 - 0.5 mm<sup>2</sup>

000 979 133 - 1.0 mm<sup>2</sup>

Die Kabel haben an beiden Enden den Klipp, so dass du nur halb soviel Kabel kaufen musst wie du einrasten musst.

Gruß,

Frank