

IPod

Beitrag von „Shummi“ vom 14. Januar 2007 um 20:47

Ich habe den **Original iPod-Adapter von Volkswagen (1K0 051 444)**, also nicht den Adapter, den Du hast. Der Hauptstecker dieses Adapters kommt in den Steckplatz in dem bei Dir der BLAUE Stecker steckt. Einfach den blauen Stecker raus, den iPod-Adapter rein. Dann noch die Masse-Verbindung nach Montageanleitung erstellen, und dann ging es. Ich habe etwas Zeit gebraucht, bis ich die Systematik der Erstellung der Masseverbindung verstanden hatte, danach war es aber kein Problem mehr.