

IPod

Beitrag von „Be-TT-ler“ vom 14. Januar 2007 um 22:38

Der blaue Stecker ist raus.

Ich hab die Kabel (gelb, grün u.Schwarz) aus dem blauen Stecker in die gleichen Steckplätze in den icelink-Stecker verfrachtet. Soweit so gut. Mit großer Erwartung wieder meinen Nano angeschlossen, doch leider hat sich nichts verändert.

Was nu ???