

# Abstände Kennzeichenbohrlöcher

## Beitrag von „bluetrex“ vom 10. März 2009 um 15:00

Da ich am Wochenende endlich meinen Dicken vom Händler abholen kann, würde ich gerne bereits vorab die Bohrungen an den Kennzeichen vornehmen.

Könnte mir jemand die genauen Abstände jeweils von Lochmitte zu Lochmitte einmal für vorne und einmal für hinten nennen?

Ist ein 3.2 V6 Benziner aus 2004.

Danke euch! 🙌

---

## Beitrag von „jamesbond“ vom 10. März 2009 um 15:10

Die letzten 10 -15 Jahre habe ich kein Nummernschild mehr "angebohrt" ... es ist mit Sicherheit auch an diesem T. ein Nummernschildhalter 🙄

LG  
james

---

## Beitrag von „bluetrex“ vom 10. März 2009 um 15:17

... aber bestimmt nicht für meine 380 mm langen Kennzeichen passend ... 😏

---

## Beitrag von „V6 Kalle“ vom 22. März 2009 um 18:07

bei 380er Kennzeichen wird das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit richtig sch\*\*\*\* aussehen, weil man die originalen Löcher ausserhalb deines Kennzeichens sehen kann 😞

da hilft nur zumachen und einmal Neulack.... muss ich selbst schon bei einem stink normalen 460er Kennzeichen machen ..... weil viele Hersteller halt von den Standardmaßen eines Kennzeichens ausgehen (520mm) und dementsprechen die Löcher vorbohren.

Mercedes macht das z.B immer ganz, ganz weit aussen, so dass man immer die Löcher sieht.