

Subwoofer trotz Soundpaket nachrüsten - so gehts:

Beitrag von „thekie“ vom 3. Mai 2010 um 17:41

Ich hab bei meinem Dicken das Soundpaket 2 verbaut und mich immer über die dürftige Bassleistung geärgert.

Subwoofer-Ausgang ist nicht vorgesehen bei den MFD´s und auch nicht beim RNS 510.

Hier also mein Bericht wies trotzdem klappt:

Zuerst mal kommt bei mir ein kleiner aber leistungstarker Verstärker zum Einsatz: [Magnat Edition Two Limited](#)

Subwoofer selber ist ein schon vorhanden Basskiste von Phonocar etwa wie diese: [Phonocar 30cm 12" Bass Subwoofer Gehäuse 600W](#)

allerdings ist meine in Schwarz.

Was noch fehlt ist ein etwas Kabelzeugs für den Strom und ein High-Low Adapter mit Remotesteuerung wie dieser hier: [High-Low Adapter Hochpegeladapter mit REMOTE-Erzeugung](#)

So nun zum Einbau:

DSP Verstärker sitzt hinten recht im Kofferraum über dem CD-Wechsler, ist in der Halterung mit nur 2 Clips fixiert.

DSP Verstärker ausgebaut und Kabelstecker abgestöpselt.

NUN OBACHT die Stecker sehen fast gleich aus einer hat 24 Pins und der andere nur 23Pins! Wir benötigen ab hier nur den mit 23 Pins. Die Lautsprecheranschlußkabel der des High-Low Adapters mit den Kabeln der Pins 3 und 6 verbinden, hab ich mit sogenannten "Stromdieben" gemacht, erhältlich im Autozubehörladen.

Cinchleitung vom Adapter und die Remoteleitung in die Reserveradmulde verlegt, die nun bis auf den Batteriekasten entleert wird, sprich Reserverad raus.

Batteriekasten runtergeschraubt und auf das Plastik mit Schrauben und Mutter die Endstufe befestigt, einfach oben drauf geht sich mit der Muldenabdeckung aus.

Nun geht wie fast immer weiter:

Strom von der Batterie, mit Sicherung!!, zur Endstufe, Massekabel (einfach vom Batterie-Minus), Cinch und Remote angeschlossen. Deksel zu!

So nun noch den Subwoofer in den Kofferraum, an die Endstufe anschließen und nach Gusto klanglich einstellen...

GESCHAFFT!!!! 😄😄😄

Jetzt is ordentlich Bums in der Hütte!

Nachdem der Phonocar-Sub sehr trocken abgestimmt ist, hauts auch klanglich hervorragend hin.

Viel Spaß bei Nachbauen!!

Beitrag von „juma“ vom 3. Mai 2010 um 18:13

Servus,

vielen Dank für deinen Einbaubericht! 🙌

Zuerst aber mal herzlich willkommen hier bei uns im Forum!

Ich hoffe, wir werden noch mehr von dir lesen, bspw. hier: [KLICK](#) 🤖

Ich habe mir erlaubt, den Text "lesbarer" zu machen, da man Fettdruck schlechter -vor allem auf mobilen Geräten- lesen kann...

Hast du auch Fotos gemacht?

Beitrag von „Heideprinz“ vom 12. Oktober 2017 um 16:35

Moin zusammen,

ich hab's heute auch getan.

Vielen Dank für die Anleitung...

Hat mir viel Suchen erspart.

Viele Grüße

Beitrag von „mark1“ vom 12. Oktober 2017 um 17:51

Ich habe diesen eingebaut (senkrecht an der rechten Kofferraum-Seitenwand stehend):

<https://www.ars24.com/subwoofer/foca...us2.1?c=1000097>

Er hat den Vorteil, dass der High/Low Filter mit eingebaut ist und er sich automatisch einschaltet, sobald ein Audiosignal anliegt.

Angeklemmt wird er dann einfach auf die Audioausgänge hinten am Verstärkerausgang, somit kann ich über die Balance vorne/hinten auch noch den Pegel steuern.

Gruss

Mark