

Dekorleisten-Tausch - How to - Hecktüren

Beitrag von „EzioS“ vom 15. Januar 2011 um 19:40

Tach Männer,

so nach einigen Jahren des "Schwarzfahrens" habe ich bescholßen, ein komplettes Holzinterieurset zu verbauen, um ein wenig Farbe ins Spiel zu bringen.

Ab Werk kam ein Dicker mit Titandekor, welches nun gegen ein Pappelmaserdekor mit Alurahmen getauscht wird.

In diesem Thread berichte ich vom Aus- und Einbau der hinteren Türdekor.

Was braucht man:

- Torx 20
- Torx 30
- kleinen Schlitzschraubenzieher
- großen Schlitzschraubenzieher
- kleine Taschenlampe (die aus dem Dicken reicht völlig)

Wer es gern etwas komfortabler mag, dem empfehle ich einen Ixo mit T20 Aufsatz.

Der Umbau ist relativ einfach und sollte von Jedem, der ein wenig handwerkliches Talent mitbringt, realisierbar sein. Trotzdem - alles auf eigene Gefahr, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren Meister oder Lehrling.



Beitrag von „EzioS“ vom 15. Januar 2011 um 19:45

Schritt 1:

Zuerst muß die Verblendung des Griffs von unten her gelöst werden. Mit einem T30 beide Schrauben lösen, mit einem T20 2 Schrauben unten lösen.

Beitrag von „EzioS“ vom 15. Januar 2011 um 19:50

Schritt 2:

Türpappe mittels Hebel (großer Schraubenzieher) von der Tür lösen. Am besten unten anfangen, da macht es nichts, wenn man unsanft arbeitet. Sobald ein Spalt frei ist und der Pressdübel sich löst, vorsichtig aber bestimmt am Rand der Türpappe nach oben arbeiten. Die Türpappe ist von oben in die Tür eingehängt. Man muß sie nach oben herausziehen. Dies war für mich das größte Hindernis, da ich nichts beschädigen wollte. Es ist ein wenig Kraft nötig, aber wenn man die erste Pappe entfernt hat, kann man es schnell bei den anderen Türen machen. Nur Mut.



Beitrag von „EzioS“ vom 15. Januar 2011 um 19:55

Schritt 3:

Wenn die Türpappe von der Tür gelöst wurde, bitte Acht geben. Es sind mehrere Stecker verbaut, welche getrennt werden müssen.

- Lautsprecherkabel
- Fensterheber
- Türverriegelung

Letzteres ist ein wenig kniffliger und geht, wenn man 2 weitere helfende Hände hat, recht gut. Der weiße Stecker muß zusammengedrückt und von der Befestigung weggeschoben werden.

Beitrag von „EzioS“ vom 15. Januar 2011 um 20:03

Schritt 4:

Das Schwierigste ist geschafft. Als erstes muß der Lautsprecher entriegelt werden. Dann noch die Beleuchtung der Türoffner abklebmen und zum Schluß die alte Dekorleiste von innen lösen, sie ist mit 6 Torx20 Schrauben gesichert.

Die neue Dekorleiste entsprechend montieren und alles wieder fein säuberlich zusammensetzen.



Beitrag von „EzioS“ vom 15. Januar 2011 um 20:12

Schritt 5:

Nachdem alle Stecker und die Türverriegelung wieder in Funktionsbereitschaft gebracht wurden, Türpappe oben einhängen. Durch die Griffe bzw. die Schraubenlöcher, bitte prüfen, ob kein Kabel wurde. Sollte dies nicht der Fall sein, mit einem leichten Schlag, von oben herab am Rand der Türpappe diese festklopfen. Schrauben einsetzen, festziehen. Fertig.

Im Grunde, wenn man weiß, wie es geht: GANZ EASY!!!

Diese Anleitung ist selbstredend nur für die hinteren Türen, die Fronttüren mache ich tomorrow. Im Grunde sollte der Ablauf gleich sein, es werden aber mehr Steckerverbindungen zu lösen sein. Lassen wir uns überraschen.

Nach Studium der dürftigen Einbauanleitungen sehe ich eigentlich nur die Dekorblende des Armaturenbretts als Problem, nicht Problem, eher kompliziert, an. Das Navi/Radio muß nämlich dafür raus, ein Sprengring muß zerstört werden und dann gehts relativ schwupp-di-wupp.



Beitrag von „Sami“ vom 15. Januar 2011 um 20:20



Super gemacht!

Danke für die tolle Beschreibung!  

Beitrag von „Sittingbull“ vom 15. Januar 2011 um 20:20

Hallo Ezio,

vielen Dank für deine ausführliche Anleitung 

und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen 

Grüße von Stephan 