

# räderwechsel von I auf II

**Beitrag von „carpediemsk“ vom 13. September 2011 um 18:26**

hi!

möchte meine 20 zöller vom einer auf den neuen mitnehmen!!! was muss ich machen???  
wäre für hilfe echt dankbar!!!

---

**Beitrag von „khclp“ vom 13. September 2011 um 18:34**

[Zitat von carpediemsk](#)

hi!

möchte meine 20 zöller vom einer auf den neuen mitnehmen!!! was muss ich machen???  
wäre für hilfe echt dankbar!!!

Moin und willkommen bei Freunden

Da wird dir nichts anderes übrig bleiben als zu TÜV zu fahren und per Einzelabnahme eintragen zu lassen, denn von VW gibt es keine Freigabe.

LG Kurt



Bitte benutz zur besseren Lesbarkeit deiner Beiträge die Umschalttaste (Groß/Kleinschreibung)

---

**Beitrag von „touaresch“ vom 13. September 2011 um 19:08**

[Zitat von carpediemsk](#)

hi!

möchte meine 20 zöller vom einer auf den neuen mitnehmen!!! was muss ich machen???

wäre für hilfe echt dankbar!!!

hallo carpediensk,

wird schwierig:(:(da unterschiedliche "Anschlußmaße" der Felgen 9x20

in mm T1 (7L) T2 (7P)

Nabenbohrung 71,6 71,5  
(Mittenloch)

Einpreßtiefe 60 57

>siehe Einpreßtiefenrechner <http://www.car-vs-car.de> /..... MfG touaresch

---

### Beitrag von „khclp“ vom 13. September 2011 um 19:32

Hallo touaresch,

dann schau mal [HIER](#) was der Arndt dazu geschrieben hat 

LG Kurt



---

### Beitrag von „touaresch“ vom 13. September 2011 um 19:59

[Zitat von khclp](#)

Hallo touaresch,  
dann schau mal [HIER](#) was der Arndt dazu geschrieben hat 🤖  
LG Kurt



viel Glück bei der Einzelabnahme.

PS: Zulässige Reifendimension

T1> 275/40R20

T2> 275/45R20

touaresch