

Schrauben für Abschleppöse

Beitrag von „alevuz“ vom 2. Dezember 2013 um 14:19

Hallo,

Kann mir bitte jemand sagen wo ich solche Schrauben, vorzugsweise hochfest (10.9) erwerben kann!

Will da hinten was dranhängen, und die Ösen sind dafür nicht geeignet!

Danke und SG
Alevuz

Beitrag von „Arndt“ vom 2. Dezember 2013 um 15:30

[Zitat von alevuz](#)

Hallo,

Kann mir bitte jemand sagen wo ich solche Schrauben, vorzugsweise hochfest (10.9) erwerben kann!

Will da hinten was dranhängen, und die Ösen sind dafür nicht geeignet!

Danke und SG
Alevuz

Da die Schrauben Linksgewinde und eine außergewöhnliche Steigung haben wird es sehr schwer. Ich würde mal tippen, dass da selber drehen angesagt ist.

Beitrag von „Darragh“ vom 2. Dezember 2013 um 15:38

Hallo alevuz

Diese ist verdammt schwer zu bekommen.

Schau mal hier: <http://www.online-schraubenhandel.de>

Schraubengröße: M 18 X 2, 5 Linksgewinde

Beitrag von „Darragh“ vom 2. Dezember 2013 um 15:46

... versuch es mal so:

Öse abschneiden, Gewinde M16 aufschneiden, Mutter M16 aufdrehen und mit dem Bolzen verschweißen.

Beitrag von „alevuz“ vom 2. Dezember 2013 um 18:10

Hallo Freunde....

Super, Vielen Dank!

Mein Schlosser meinte auch etwas von größerem Bolzen abdrehen, Gewinde raufschneiden.....Sache von 30 min....

Alterativ bei uns bei einem großen Eisenwarenhändler.....der kann (fast) alles beschaffen....

Halte Euch auf dem Laufenden...

SG

Alevuz

Beitrag von „Darragh“ vom 2. Dezember 2013 um 19:35

mach langem Suchen wieder gefunden.

Hier mal ein Bild von meiner Variante... (gefertigt aus einer originalen Schleppöse)

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

..

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Ich habe diese damals gefertigt, als ich den ersten Entwurf meines Reserveradträgers (seitliche Klappversion) in Angriff genommen habe.

Das passende Schneideisen war mir schlichtweg zu teuer...