

W12 Bremse auf V8

Beitrag von „eXtremeTK“ vom 25. Januar 2015 um 22:25

Nabend!

Ist es möglich die W12 Bremse auf einen V8 BJ 2003 zu montieren.

Klar - Winterreifen gehen nur noch 18" - aber daran soll es ja nicht scheitern!

Hat dies schon jemand gemacht?

Beste Grüße

Tobias

Beitrag von „Hannes H.“ vom 26. Januar 2015 um 06:42

Welchen Sinn siehst du denn dahinter? Der Touareg hat von der Auslegung her wirklich eine gute Bremse, daher macht es nicht wirklich einen Sinn da hochzurüsten....

MfG

Hannes

Beitrag von „eXtremeTK“ vom 26. Januar 2015 um 10:53

Soweit ok. Mit einer größeren Bremse bleiben noch mehr Reserven bzw. ist diese in Grenzsituationen eben doch noch besser.

Bleibt eben die Frage, ob dies passend ist für den V8.

Beitrag von „Hannes H.“ vom 26. Januar 2015 um 11:05

Prinzipiell sollte alles passen, da brauchst du einen komplett neuen Bremssattel, ev. auch ein neues Radlagergehäuse, dazu sollte angesehen werden ob der Bremskraftverstärker und der Hauptbremszylinder auch getauscht werden muss. Du kannst dann auch gleich die Bremse vom Cayenne Turbo S mal ansehen... aber auf alle Fälle muss die abgenommen werden! Ist ja eine Veränderung am Fahrzeug, somit erlischt die Typengenehmigung.

Für mich stellt sich halt immer die Frage ob man sowas braucht, da man auch überlegen sollte mit einem 2,5t-Geschoss weit über 200kmh zu fahren. Das ist aber eine andere Diskussion.

MfG

Hannes

Beitrag von „eXtremeTK“ vom 19. November 2015 um 10:42

Moin Zusammen,

kann jemand verifizieren, ob dies die richtigen Komponenten für den Umbau auf die R50 Bremsanlage ist?

1x 955-351-421-70 Left Caliper \$538.50
1x 955-351-422-70 Right Caliper \$538.50
2x 955-351-403-00 368mmx36mm rotors \$202.22
1x 955-351-939-62 Brake Pad set \$254.78
1x 955-351-959-10 Pad hardware kit \$47.11
2x 955-612-365-60 Wear indicator harness \$17.59
2x splash shield porsche part number is 955 351 801 51

Die Porsche Cayenne Turbo S Bremsanlage hätte 380 x 38 mm Bremsscheiben.

Nur habe ich dort keine Informationen, ob dies

a) noch unter 19" passt

und

b) kompatibel mit meinem V8 ist.

Porsche parts number

955-351-421-61

955-351-422-61

Zum Thema Radlagergehäuse:

Es gibt eines mit 146mm Augenabstand (benötigt für die R50 Bremsanlage) und Radlagergehäuse mit 128mm Augenabstand.

Wo kriege ich raus, welchen Augenabstand ich aktuell habe?

Beste Grüße

Tobias

Beitrag von „vailbeavercreek“ vom 19. November 2015 um 13:18

[Zitat von eXtremeTK](#)

Wo kriege ich raus, welchen Augenabstand ich aktuell habe?

Ausbauen und nachmessen !

Nachdem die Bremse im V8 die kleinere ist würde ich als technischer Vollkoffer davon ausgehen das der "Augenabstand" (was immer dass auch wieder sein soll , ich würde meinen es ist ein Bremssattelträger, aber was soll's) der kleinere ist !

Viel Spaß beim Codieren der Bremsanlage !

Die Wunschanlage ist nicht im STg. hinterlegt und frag jetzt bitte NICHT ob du dann ein R50 oder W12 er Stg. verbauen kannst !

SG