

# **Bremsbeläge von Firma A und Verschleißwarner von Firma B**

## **Beitrag von „clubchef“ vom 12. März 2016 um 21:37**

Hallo zusammen!

Mal 'ne blöde Frage: Ich habe mir für meinen T passende Bremsbeläge von einem Markenhersteller rausgesucht, leider bietet dieser Hersteller selber keine eigenen Verschleißwarner / Warnkontakte an. Es ist aber zu lesen "Verschleißwarnanzeiger vorbereitet".

Kann ich hier einfach irgendwelche passenden Verschleißwarner / Warnkontakte von einem anderen Hersteller nehmen?!

Mein T ist EZ 04.2008 2.1: 0603 2.2: AGQ PR vorne: 1LE PR hinten: 1KF

In meinem Fall handelt es sich um Beläge von Febi, selbst auf <http://www.febi.com/febide/> sind keine passenden Verschleißwarner / Warnkontakte zu finden.

Kann ich welche von ATE für die Beläge von Febi nehmen?!

Danke für konstruktive Antworten!

---

## **Beitrag von „Hannes H.“ vom 12. März 2016 um 22:06**

Ja, du kannst die Verschleißwarner nehmen. Die Beläge haben dafür extra Ausnehmungen, dort werden die reingesteckt. Wenn dann die Beläge verschlissen sind, wird der Warner ebenso durchgeschliffen, daher ist dann kein Kontakt mehr und die Warnlampe geht an.

MfG

Hannes

---

## **Beitrag von „macko“ vom 12. März 2016 um 23:28**

### [Zitat von clubchef](#)

Kann ich welche von ATE für die Beläge von Febi nehmen?!

Hi,

Du kannst sogar absolute Noname von Ebay nehmen. Der Qualitätsunterschied ist marginal. Dort bekommst Du vier Stück für unter 20 Euro.

Gruss  
Marco

---

### **Beitrag von „clubchef“ vom 13. März 2016 um 12:37**

**Vielen Dank für Eure schnellen Antworten, damit komme ich weiter! 🙌**

Ich habe mir hier die Frage erspart, wie es um die Qualität bezüglich der Beläge und Scheiben von Febi steht.

(Durch eine ausführliche Suche im Internet bin ich nicht wirklich weiter gekommen)

Febi ist erheblich günstiger als ATE und Textar und für mich ist Febi noch irgendwie "Marke", deswegen werde

ich die nächsten Beläge und Scheiben von Febi holen, auch wenn man nicht weiß, ob die selber produziert wurden

oder Zukaufartikel sind oder was auch immer. Man findet übrigens auch sehr viel negatives über ATE.

ATE und Textar Beläge halten bei mir bei gemäßigter Fahrweise auch nur 25-30 tKM.