

## 20 Zöller

### Beitrag von „ArturOstermann“ vom 26. Mai 2017 um 22:29

Hallo. Ich bin neu hier und habe ein kleines Problem zwecks Reifen. Möchte auf meinen Dicken 20 Zöller schrauben mit 275/40/20. Sollen 9x20 werden. Nur welche Et darf ich drauf machen ohne die Radhausverbreiterung. MfG

---

### Beitrag von „Heideprinz“ vom 26. Mai 2017 um 22:43

Hallo,

Ich hab ET 60 mit je 15mm Spurverbreiterung hinten und je 18mm vorne.  
Das ist glaube ich maximum.

Viele Grüße

---

### Beitrag von „coala“ vom 26. Mai 2017 um 22:55

Servus,

wäre durchwegs interessant welches Fahrzeug du fährst, zumal du das Thema im allgemeinen Bereich eröffnet hast 😊

Grüße  
Robert

---

### Beitrag von „ArturOstermann“ vom 26. Mai 2017 um 22:56

[Zitat von Heideprinz](#)

Hallo,

Ich hab ET 60 mit je 15mm Spurverbreiterung hinten und je 18mm vorne.  
Das ist glaube ich maximum.

Viele Grüße

Dann sollte doch et45 kein Problem für den TÜV darstellen.

---

### **Beitrag von „ArturOstermann“ vom 26. Mai 2017 um 22:58**

[Zitat von coala](#)

Servus,

wäre durchwegs interessant welches Fahrzeug du fährst, zumal du das Thema im  
allgemeinen Bereich eröffnet hast 😞

Grüße

Robert

Einen 7L R5