

Stromanschluss für PDA-Cradle?

Beitrag von „JensMK“ vom 24. Oktober 2005 um 16:26

Hallo!

Ich möchte ein(en) Brodit-PDA-Cradle in den Touareg basteln.

Ich brauche 12V Zündplus und Masse.

Ich habe:

R5 BJ 2004

Radio Delta

Das komplette Zubehör zum Einbau inkl. 2A Sicherung.

Ich plane nun:

- Delta raus
- 12V Zündplus per Kabelabzweiger abzweigen
- Sicherung in die Abzweigung "einschleifen"
- Masse abzweigen
- Kabel "hintenrum" legen
- Cradle anschliessen

Fragen:

a) Wo liegt die 12V Zündplusleitung

b) Ist an dieser Vorgehensweise etwas falsch und/oder lebensgefährlich?

c) Oder ist es besser die 12V Steckdose im Mitteltunnel anzuzapfen? Wie wird der Mitteltunnel entfernt? Das SSP 297 zeigt unter "Karosserie" auf Seite 12 nur das Bauteil, nicht die Befestigung...

Vielen Dank für eure Hilfe!

Grüße,

Jens

Beitrag von „agroetsch“ vom 24. Oktober 2005 um 20:43

Hallo Jens,

beim Navi kann man den plus-Kontakt hinten am Gerät abgreifen, so bekommt der iPod-icelink-Adapter z.B. auch seinen Ladestrom.

Denke mal das wird am Delta genau so gehen, welcher Anschluss/Pin es ist kann ich dir aber nicht sagen, da wird sich aber schon jemand finden!!