

## **Bluetoothadapter für FSE ohne UHV (rotes Dreieck)**

**Beitrag von „KINGKONG“ vom 16. Juli 2008 um 23:37**

Hallo.

Hat jemand eine Idee  mit den Möglichkeiten meine alte Freisprecheinrichtung + Halter auf dem Armaturenbrett für das Nokia 6210 so einfach und leicht wie möglich auf Bluetooth umzurüsten?? Es handelt sich um originalen VW-Einbau, der nicht einfach so abnehmbar ist und auch keine Notrufknöpfe hat. Da soll es jetzt doch so Module zum einstecken in die Handy-Halterung geben wodurch dann der Bluetooth-Kontakt zu einem sonstigen Handy im Auto aufgebaut wird.

Hat jemand eine Idee was ich hierzu brauche oder ob dies nur mit UHV (rotem Dreieck - Halter) geht???

MfG  
KINGKONG

---

**Beitrag von „CeRex“ vom 15. November 2008 um 09:57**

Hallo, ich habe gestern diesen Bluetooth Pairing Adapter draufgesteckt und eigentlich hätte dann dessen Kontrollleuchte beim Drücken leuchten sollen - hat sie aber nicht.

Nun frage ich mich, ob der Adapter kaputt ist, oder ob was mit meiner UHV nicht stimmt.

Was meinst Du denn mit rotem Dreieck-Halter? Gibt es verschiedene Versionen von diesen Haltern?

Mein T-Reg ist von 2004, also müsste es eigentlich funktionieren. Habe nun einen neuen Adapter bestellt, mal schauen, ob das nun was wird...

---

**Beitrag von „LandyW“ vom 23. Januar 2009 um 14:09**

Hallo

Ich habe mir auch gerade einen Treg V6 Tdi von 2005 geleistet, mit genau so einer veralteten Vorbereitung.

[CeRex](#): Hat deine Lösung funktioniert?

Gruss,  
LandyW

---

**Beitrag von „CeRex“ vom 27. Januar 2009 um 13:19**

Hallo, dieser Pairing Adapter hat nicht gefunzt. Ich habe mir dann das CC6090 einbauen lassen - und zwar genau auf den halter. Das ist absolut genial.