

Uhr einstellen

Beitrag von „Hagen“ vom 6. Februar 2007 um 12:43

Es reicht auch, wenn nur die Zündung an ist. Wichtig zu wissen ist nur, dass während der Fahrt das Komfortsetup ausgeblendet wird. Geht also nur im Stand.