



# Startschwierigkeiten

Beitrag von „owolter“ vom 8. Februar 2007 um 08:01


[Zitat von Jomaxx](#)

Hallo sin2 

das wars Drosselklappe wurde vor einem Jahr schon mal gewechselt, war aber jetzt völlig verkocht und klemmte (manchmal) das teil wurde gereinigt und er springt an wie frisch vom Band 

weiß zwar immer noch nicht was das Ding macht aber vielen vielen Dank  

jo

wie der name schon sagt, sie drosselt   
für den dieselmotor

1. um die abgasrückführungsrate zu erhöhen wird leicht angedrosselt. ist notwendig für die einhaltung der abgasgrenzwerte.
2. sie wird beim abstellen des motors geschlossen, um ein "nachdieseln" zu verhindern. der motor schüttelt sich dann beim abstellen nicht mehr so. (kannst ja mal zum vergleich mit und ohne abgezogenem unterdruckschlauch den motor abstellen. beim EUIV wird die klappe nicht mehr pneumatisch, sondern über einen stellmotor angesteuert. da führt das abziehen des steckers sofort zu einem fehlereintrag)