

Lenkradheizung Symbol geht nicht mehr weg

Beitrag von „Thanandon“ vom 25. September 2004 um 21:41

Vielleicht mal komplett von den Batterie trennen.

Wenn nicht Software auslesen lassen, vom Händler nach WOb mailen lassen und auf Antwort warten.

In den Staaten ist es bei manchen Autos so, dass wenn die Außentemp. einen gewissen Punkt erreicht, sich das Signal auch automatisch einschaltet. Nur so ne Idee.

Viel Glück.