

Mit der Standheizung Motor vorwärmen!!!

Beitrag von „Flixie“ vom 15. Februar 2007 um 20:52

Hallo,

habe von einem befreundeten Audi Fahrer folgenden Tip bekommen, um mit der Standheizung den Motor vorwärmen zu können:

>Serienmäßig erhitzt die Standheizung in den Modellen A6 4F und A8 4E zunächst nur den Innenraum.

>Erst beim Erreichen der Innenraumtemperatur öffnet ein Absperrventil und lässt das Erwärmen des Motors zu.

>Möchte man soft sowohl den Innenraum, als auch den Motor durch die Standheizung erhitzen lassen, so genügt folgende kleine Anpassung:

>{Zusatz-/Standheizung}

>Steuergerät Codierung

>STG 18 (Zusatz-/Standheizung) auswählen

>STG Codierung -> Funktion 07

>00?xx: Absperrventil für Kühlmittel -N279-

>0 - kein Absperrventil -N279- verbaut

>1 - Absperrventil -N279- verbaut (Standard)

>00x?x: Umwälzpumpe -V55-

>0 - ohne Zusatz-/Standheizung (keine Umwälzpumpe -V55-)

>1 - mit Zusatz-/Standheizung (mit Umwälzpumpe -V55-)

>00xx?: Unterspannungsabschaltung

>1 - über Steuergerät für Energiemanagement -J644-

>2 - über festen Spannungswert (Anpassung)

>Der Codierungsschlüssel muss so aussehen:

>00011

>Hinweis: Oft werden die Nullen nicht mit angezeigt, so das statt dem Wert 111 der neue11 lauten muss.

Kann jemand sagen, ob das beim Touareg auch so, oder ähnlich geht?

Lg Felix