

Max. Belastbarkeit der 12 V Steckdosen

Beitrag von „Jürgen-Mak“ vom 27. Februar 2007 um 20:16

Hallo

Ich brauche mal eure Hilfe, in der Bedienungsanleitung finde ich keine eindeutige Aussage und auch die Forumssuche hat nichts richtiges ergeben.

Wieviel Ampere Strom kann man über die 12V Bordsteckdosen pro Dose entnehmen?

- a die beiden Doppeldosen im Kofferraum
- b die Steckdose im Font
- c die Steckdose in der Mittelkonsole
- d die Steckdose des Zigarettenanzünders

Irgendwie meine ich im Kopf zu haben, dass pro Dose nur 10A gehen und bei den Doppeldosen im Kofferraum in Summe nur 10A, wenn beide belegt sind.

Mein Problem ist, ich brauche 20A und habe bedenken, falls das mit den 10A stimmt, da einfach eine Sicherung zu tauschen. Kabelquerschnitt usw.

Könnt Ihr mir einen Tip geben oder muss ich mir vom Freundlichen eine 20 A Dose extra legen lassen?

Danke und Grüße

Jürgen