

startprobleme beim r5

Beitrag von „t-reg,der Dicke“ vom 28. Februar 2007 um 18:34

r5 springt nicht an bzw. geht während der startvorganges aus. insbesondere tritt das problem auch auf, wenn er nicht gerade steht...

ist das problem bekannt?- woran liegt das? fehlerspeicher ohne befund...

danke für den input... 