

Sich bewegende Frontscheibenwischer in der Waschanlage

Beitrag von „rio400“ vom 11. März 2007 um 21:20

Bei meinem Dicken beobachte ich nun schon seit ca 3 Jahren (also von Anfang an), dass sich in der Waschanlage, sobald die Bürsten über die Frontscheibe nach oben laufen, sich die Scheibenwischer in eine nahe zu senkrechte Position bewegen. Am Ende der Waschanlage beim Trocknen unter dem Fön gehen die Wischer wieder in die Ausgangsposition zurück, also in die Wagerechte. Von Hand lassen sich die Wischer nicht bewegen, es sei denn evtl. mit Gewalt. Die Bewegungen der Wischer in der Waschanlage sind gleichmäßig und beide Wischer laufen stets parallel.

Habt ihr Ähnliches beobachtet oder rutschen bei mir die Antriebsarme auf der Welle??

Gruß Ansgar