

# Sich bewegende Frontscheibenwischer in der Waschanlage

Beitrag von „rio400“ vom 12. März 2007 um 13:24

[Zitat von coala](#)

Vielleicht drückst du ja beim Ausschalten der Automatikfunktion der Wischer beim Einfahren in die Waschanlage (Regensensor vorh.?) den Hebel über die "0"-Position nach unten?

Gruß  
coala

Hallo coala,

die Wischer bewegen sich jedesmal in der Waschanlage ohne das ich den Hebel auch nur annähernd betätige. Ich werde aber mal probieren, ob die Stellung in der Waschanlage mit der Wartungsposition identisch ist. Ein Regensensor ist vorhanden. Ich habe auch bei meinem 😊 angefragt, aber der kennt diesen Vorgang beim Dicken auch nicht.

Gruß Ansgar