

Auto-Unlock mit Keyless Access

Beitrag von „Oswald_1968“ vom 17. März 2007 um 18:40

Hallo Frank,

hat leider einen Tag länger gedauert, sorry.

Hab das ganze bei meinem ausprobiert und!!!!

Du hast das ganze richtig verstanden. Leider geht die Auto-Unlock Funktion nicht wenn du den Zündschlüssel nicht im Zündschloß stecken hast.

Ich hab jetzt bei mir die Auto-Unlock Funktion im Komfort Menü abgeschaltet.

Sonst muss man beim aussteigen immer zwei mal am Griff ziehen.

Schon ein wenig komisch!!!

Gruß

Oswald