


# Der Henkel pfeift bei Minusgraden

Beitrag von „moose“ vom 27. März 2007 um 21:00

[Zitat von Kong Racer](#)

Hi,

einfach Abstand zwischen den beiden verändern. Versuch macht klug !

Gruß 

Niels

Geht das in kleinen Bereichen (statt nur in groben Raststufen)? Meiner pfeift ab knapp 200 km/h - das stört zwar nicht so sehr, weil's selten vorkommt, aber interessant ist es doch.