

# **Automatik ruckt bei leichtem Gasgeben**

**Beitrag von „morpheus“ vom 2. April 2007 um 13:39**

Hallo zusammen

Bei mir ruckt die Automatik wenn es beim schnellen beschleunigen in den nächsten Gang wechselt. bei langsamen hochdrehen nicht....