

Wo sitzt die erste Batterie????

Beitrag von „TRON“ vom 6. April 2007 um 09:52

Die Primärbatterie sitzt unter dem Fahrersitz längs am Mitteltunnel versenkt eingebaut (ist die crashsicherste Stelle). Falls Dein T. entweder ein V10 TDI ist, eine ab Werk verbaute Standheizung oder eine RSE System hat, findet Du eine Zusatzbatterie in der Reserveradmulde im Kofferraum. Leider ist diese aber lediglich beim V10 tdl als "Notbatterie" zum Anlassen des Motors geschaltet, bei allen anderen Varianten klappt das leider nicht.

Grüße

Tron