

# Frage wegen Blinker bei Funk-FB !!!

Beitrag von „atweb“ vom 19. April 2007 um 14:11

Hallo T-Reg Freunde,

also meine Frage ist folgende

wenn ich das Gepäck von der Funk-FB aus öffnen will und ich es auf öffne danach wieder schließe schließt sich das Fahrzeug wieder automatisch. Da müssten doch die Blinker blinken oder nicht? Bei einem Leihwagen war das nämlich so das es kurz geblinkt hat.

was muss ich einstellen das es blinkt?

Danke

MfG