

Klimaanlage - keine Kühlung

Beitrag von „dummytest“ vom 19. April 2007 um 17:58

[Zitat von FrankS](#)

Die Komfortluftdüse im Armaturenbrett ist die obendrauf, vor (in Fahrtrichtung) dem Staufach, richtig? Diese Düse wird auch immer dann stillgelegt, wenn sich der Kunde über Kondenswasser auf der Außenseite der Scheibe beschwert,

und was taut dann die Scheibe ab, wenn es friert ??????

das Ding kann man doch nicht einfach stilllegen 🙄