

Ferngesteuerter Helikopter

Beitrag von „holger.ihle“ vom 27. April 2007 um 08:45

@bombelwatz

Das ist Geschmackssache - wenn Du bisher noch keinen Modellflieger hattest, ist das eigentlich egal. Ich hatte immer rechts die Taumelscheide (Nick und Roll) und links Pitch und Heck. Viele bevorzugen aber das Gas (=Pitch beim richtigen Modell-Heli) auf der rechten Seite.

Ich denke mal so ein einfaches Gerät hat nicht wirklich Pitch, das wäre eine Blattverstellung. Der regelt den Auftrieb mit der Drehzahl des Hauptrotors, also "Gas".

Die Steuerbarkeit eines solchen Modelles ist sehr eingeschränkt. Gerade zum Anfangen wäre ein größerer mit echter kollektiver Blattverstellung wesentlich besser.

Schönen Gruß,
Holger