

Heckklappenschalter in Fahrertür

Beitrag von „Kühnemund“ vom 15. Mai 2007 um 18:47

Hallo allesamt:

Also, bei meinem läuft das anders: Steckt kein Schlüssel im Schloß, kann ich die Heckklappe ohne weiteres von außen öffnen, da brauche ich auch keine FB. Steckt aber der Schlüssel im Zündschloß, muß ich die Heckklappe mit dem kleinen Schalter in der Fahrertür "freischalten", erst dann kann man sie von außen öffnen.

Gruß Patrick