

Pdc

Beitrag von „T-RACK“ vom 7. Oktober 2004 um 09:27

Die vorderen Sensoren sind auch im Rückwärtsgang mit aktiv, da sie auch den Bereich vorn/seitlich mit überwachen. Das ist auch wichtig so, sonst siehst Du nach hinten, schlägst das Lenkrad ein, und der vordere Koatflügel ist hin.

... und bestellen mußt du die PDC unbedingt - genau wie die anklappbaren Seitenspiegel.