

# Automatisches Fahrlicht

Beitrag von „Touareg TT“ vom 29. Mai 2007 um 13:46

Hallo zusammen!

Wenn das Tunnelsymbol am Lichtachalter eingestellt ist, leuchtet ein Symbol im Tacho gelb. Ist das Licht komplett ausgeschaltet, aber Tagfahrlicht im Menü Komforteinstellungen gewählt, leuchtet ebenfalls im Tacho ein grünes Symbol. Habe den Härtestest gemacht und Tunnelsymbol gewählt und Tagfahrlicht eingestellt: eigentlich müsste bei normaler Straße das grüne Symbol durchgehend leuchten, bei einer Tunnelfahrt das gelbe - klappt leider nur zufällig. Diese Einstellung macht aber Sinn, da dann bei einer Tunnelfahrt die Instrumentenbeleuchtung anspringt.



Grüße aus Kiel

Thimo