

# **orig. Standheizung schaltet sich selbstständig ein**

**Beitrag von „FrankP“ vom 16. Juni 2007 um 09:37**

Hallo Günter,

hast du bei deiner Standheizung den Modus "Heizen" oder den Modus "Lüften" aktiviert? Wäre ja wirklich interessant, wenn sie sich im Modus "Lüften" befindet und trotzdem selbständig die Heizung aktiviert. Dann kann's auch nicht an der Fernbedienung bzw. der Empfängereinheit liegen.

Viele Grüße,  
Frank