

Funktionsweise Standheizung?

Solardach,

Unterschied

Beitrag von „Livingstone“ vom 2. Juli 2007 um 13:07

Hallo

Seit Juni habe ich einen 3.0 TDI! Ich bin nun daran alles genau zu studieren.

Wie funktioniert das Solardach? In der Bedienungsanleitung steht da nichts bzw. könnte man annehmen es tut einfach....Offenaber kann man es weder ausschalten noch einschalten?

Und was ist der Unterschied zur Lüftungsfunktion des Solardachs und der der Standheizung (natürlich ohne Timer, Fernbedingungsfunktion usw.). Mein Wagen hat nämlich beides.

Wie gesagt die Bedienungsanleitung finde ich mangelhaft, vermutlich wegen den vielen Warnhinweisen hat es keinen Platz mehr für weitergehende Infos. Alle Funktionen sind zwar aufgeführt, zum Teil ist aber dann unklar was man damit genau machen kann und was sie für Auswirkungen haben. Das ist wirklich schlecht. Gibt es weiterführende Literatur? Kennt jemand was?