

Funktionsweise Standheizung?

Solardach,

Unterschied

Beitrag von „salvatore“ vom 3. Juli 2007 um 21:48

[Zitat von mike fox](#)

... schaltet sich automatisch das gebläse ein (kann man schon von draußen hören) und sorgt so für frischluft im wagen, ohne daß es jedoch merkbar kühler darin wird.

mike fox

Der Klimakompressor läuft ja nicht - daher kann es auch nicht merkbar kühler werden, da nur eine Luftumwälzung erfolgt (ähnlich Deckenventilator).