

Komfort Luftfahrwerk mit Wankausgleich

Beitrag von „Sittingbull“ vom 8. Juli 2007 um 10:32

Hallo zusammen,

die Getriebeeinstellung "S" verändert nicht das Niveau des Luftfahrwerks, sondern die Schaltzeitpunkte. Dabei werden die Gänge länger ausgedreht bzw. früher runter geschaltet. Hierbei steigt der Verbrauch deutlich an.

Bei hartem Geländeeinsatz empfiehlt sich diese Einstellung, da der Motor eher im drehmomentstarken Bereich gehalten wird.

Grüße von Stephan 