

navidisplay

Beitrag von „DerUnser“ vom 2. August 2007 um 11:10

habe seit kurzen ab und an mal das Problem das
mein Display vom Navi flackert...

also wenn ich Morgens meinen T. starte
dann ist der ,ich beschreibe es mal mit Kontrast, Bildschirm
ziemlich dunkel. Dann flackert er und wird immer heller
bis er "normal " ist. Leider ist das Problem nicht immer und so
kann es sein das ich Ihn nächste Woche beim Freundlichen hinstelle
und sie sagen alles Okay

hat jemand mal das Problem gehabt ??