

Navi- / Radiolautstärke

Beitrag von „Blackhawk“ vom 4. August 2007 um 20:10

[Zitat von Snowman24](#)

Hallo,

vielleicht kann mir jemand von Euch helfen.

Das Navi-Handbuch habe ich schon komplett durchgelesen.

Wenn die Zielführung aktiviert ist und die nette Stimme des Navi's spricht, kommt es manchmal vor, dass die Radio- bzw. die CD-Lautstärke während der Ansage leicht abgesenkt wird und anschließend wieder angehoben wird.

Leider passiert das bei ca. 100 Ansagen vielleicht gerade 2mal.

Ansonsten bleibt der Radio-/CD-Ton gleich laut.

Was mache ich falsch?

Kann man das irgendwo einstellen, dass die Lautstärke bei einer Ansage immer abgesenkt wird?

Gruß

Marcus

Alles anzeigen

Nein

Eventuell passiert das bei einer Verkehrsdurchsage (andere Lautstärke eingestellt)

Du kannst aber während der Ansage die Lautstärke der Ansage verändern.

Die bleibt dann so

