



Wagenheber

Beitrag von „juma“ vom 29. August 2007 um 14:47

Servus,

[Zitat von Laminaeht](#)

Hab ich im Handbuch nicht irgendwo mal gelesen, dass es eine Reifenwechsel funktion über die Luftfederung gibt?

...  das wär ja eine coole Sache 

Nein, das gibts nicht...man muss lediglich die Luftfederung ganz nach oben fahren, auf Lock schalten und danach kann man den Wagenheber ansetzen.

Ansonsten neigt die Luftfederung dazu, das Niveau zu regulieren und man kann etwas länger drehen, unter Umständen müsste man das dann länger tun als man Gewindenspielraum hat. 