

Anhängerkontrolleuchte - Blinken

Beitrag von „bürstenbinder“ vom 30. August 2007 um 07:29

Hallo Ihr lieben,

das bedeutet also wenn ein Anhänger dran ist und keine Kontrolleuchte angeht ist alles OK.

Woher aber weiß ich ob das System funktioniert ?

Sollte ich nun bei einem Anhänger mal ein Blinkerbirnchen rausmachen, leuchtet dann in diesem Fall eine Fehlermeldung auf ???

Hat schon mal jemand eine defektes Birnchen gehabt und ist daraufhin eine Meldung erschienen ???

Für aussagekräftige Antworten im voraus schon mal besten DANK.

Gruß Frank

.