

# Anhängerkontrolleuchte - Blinken


Beitrag von „juma“ vom 13. September 2007 um 10:27

Servus,

[Zitat von bully](#)

[...]auch meine PDC meldet sich jedesmal, wenn ich mit meinen Gespann rückwärts fahre, bzw. den Rückwärtzgang eingegelt habe.

Die Anhängerkupplung ist vom Werk aus anbaut. Auch das PCD.

...also bei mir macht die PDC keinen Mucks. Ich muss das aber mal ausprobieren, vielleicht sind die seitlichen Sensoren noch aktiv und melden dann das Abknicken des Anhängers...  das wäre mir aber fast schon zu sehr mitgedacht...:D