

Unterschied Raucher.- Nichtraucher-Paket

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 18. September 2007 um 09:26

Hallo,

zunächst einmal der Preis.

"Raucher" kostet mehr.

Die Aschenbecher sind durch Ablageschalen mit Kunststoff- oder Filzeinlage ersetzt.

Die Zigarettenanzünder sind nicht vorhanden, sehrwohl jedoch die Steckdosen.

Eigentlich brauchst Du für die NichtraucherAusführung nur die Aschenbecher durch Ablageschalen zu ersetzen und die Anzünder entfernen.

Da ich "bekennender" Raucher bin, habe ich dies zumindest bei meiner "Nichtraucher-Ausführung" so gemacht.

Gruß