

# Änderung Beleuchtung bei AFL

Beitrag von „Blackhawk“ vom 20. September 2007 um 14:26

[Zitat von dreyer-bande](#)

Es macht auch Sinn, da die Instrumentenbeleuchtung etc. sich bei der automatischen Umschaltung durch den Dämmerungsensor zuschaltet und die Umschaltung nur so erkennbar ist, da es keine Kontrolllampe hierfür gibt.

Im Bordbuch ist dies Kontrolllampe beschrieben.

Sie ist allerdings nur bei der US-Fahrtlichtschaltung aktiviert.

Gruß

Das ist nicht ganz richtig

Die AFL hab ich auch drin und bei mir ist im Tacho eine grüne Kontroll-Leuchte

Die leuchtet, solange nur das TFL aktiv ist.

Sobald ich in einen Tunnel fahre oder das Licht schwächer wird, schaltet sich die Instrumentenbeleuchtung dazu und die grüne Lampe verlischt

