

# Frage zu Luftfederung

Beitrag von „AceofspadeS“ vom 28. September 2007 um 11:54

[Zitat von Arndt](#)

Ist eh wurscht, da sich der Wagen von alleine schon bei einer geringen Geschwindigkeit (ca. 30km/h) von alleine aus dem Ladelevel in den Normallevel pumpt.

...

Hallo Arndt,

Die GERINGE Geschwindigkeit ist bei mir aber schon viel früher, nämlich bereits bei ca. 5-10km/h.

Bei über 20km/h geht er vom X-tra-Level in den Offroadlevel zurück und bei über 70km/h aus dem Offroad-Level in den Auto-Level...

...hoffe, ich hab da nix durcheinander gebracht! 🤔

LG

Bernhard