

Klimaanlage - Wie lange tropft Wasser aus dem Verdampfer

Beitrag von „Franks“ vom 2. Oktober 2007 um 22:15

Es kann schonmal ein paar Stunden dauern, bis es aufhört zu tropfen.

Der Verdampfer ist ja auch noch ein paar Stunden nach dem Abstellen des Motors kalt (kälter als der Taupunkt der Umgebungsluft), es kondensiert also munter weiter und tropft dann runter.

....Kühlmittel aus dem Klimakreislauf kann es eh' nicht sein, das tropft nicht, das verdampft sofort...

Gruß,

Frank