

Standheizung aus vor Fahrtbeginn?

Beitrag von „Bernd S“ vom 25. Oktober 2007 um 15:16

ich habe meinen Zuheizer mit der Fb nachgerüstet. Die Heizung läuft jetzt (Standardmäßig eingestellt) 30 Minuten.

Sollte ich jetzt doch früher losfahren, muß ich vor dem Start die Heizung ausschalten, oder nicht? Ich finde nirgends was da drüber....

Und, wenn ich sie ausschalte, springt sie dann als Zuheizer evtl. wieder an?

Fragen über Fragen...